



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Modello: “Flat Small”

- 1.! Posizionare i pilastri secondo il tracciamento ed assicurarsi che le piastre di base siano livellate;
- 2.! Fissare le travi perimetrali con i pilastri mediante bulloni 12x40 (TE 8.8) nei fori predisposti;
- 3.! Risultato fin qui raggiunto;
- 4.! Posizionare le traverse rompitratta sulle piastre predisposte e fissare mediante viti esagonali autoforanti 6,3x25;
- 5.! Adagiare il telo sulla struttura e inserire i tubolari fermatelo in acciaio zincato nelle apposite asole situate alla base del telo;
- 6.! Inserire il telo all' interno delle travi perimetrali e bloccare mediante piastre a “Z” in acciaio zincato, regolando la tensione del telo mediante bulloni 8x50 (TE8.8), continuare per tutti i lati della struttura;
- 7.! Risultato finale.

Schema di montaggio Flat Small



